


PANDUAN INSTALASI STARLINK

INDONESIA



STARLINK

Cari Area dengan Langit Terbuka

Perangkat Starlink Anda membutuhkan area langit yang terbuka sehingga dapat terus terkoneksi dengan satelit saat mereka melintas di atasnya. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink dengan satelit, seperti cabang pohon, tiang atau atap rumah dapat menyebabkan gangguan pada layanan.




Untuk menemukan lokasi dengan area langit terbuka:

1. Unduh aplikasi Starlink
2. Gunakan opsi "Periksa untuk Halangan" untuk menemukan lokasi pemasangan yang akan memberikan layanan terbaik.
3. Untuk hasil terbaik, Starlink sebaiknya dipasang sesuai mungkin dengan vertika.


Jika Anda tidak dapat menemukan area pandang yang jelas dari permukaan tanah, Anda dapat mempertimbangkan untuk memasangnya di lokasi yang lebih tinggi, seperti pada atap rumah, tiang, atau dinding. Perangkat untuk pemasangan tambahan dan aksesoris dapat Anda beli pada website Starlink.

Pemasangan Starlink

1. Masukkan kabel Starlink pada bagian bawah masing-masing perangkat dan sambungkan ke sumber daya listrik.



2. Starlink secara otomatis akan memosisikan untuk mencari satelit yang berada di atasnya. **JANGAN melakukan penyesuaian perangkat secara manual.**
3. Setelah beberapa menit, Starlink akan melakukan koneksi awal ke pemasangan Starlink dan akan miring ke sudut optimum untuk cakupan satelit (sedikit ke utara atau selatan berdasarkan lokasi Anda di belahan bumi utara atau selatan)





Pemasangan - Menginstalasi → Level otomatis - Pencarian Langit → Miring otomatis - Telah terhubung ke internet

Menyambungkan ke WiFi

1. Pada perangkat anda, cari dan hubungkan ke jaringan Starlink dalam pengaturan WiFi Anda.



2. Setelah terhubung akan muncul tampilan browser web untuk meminta Anda memasukan SSID (Nama Jaringan) dan kata sandi baru. Langkah ini opsional namun disarankan untuk dilakukan.
3. Anda sekarang telah terhubung. Buka aplikasi Starlink untuk menyesuaikan pengaturan tambahan, memeriksa koneksi dan lainnya.



Cahaya indikator menyala : Daya terhubung
 Cahaya indikator mati : Tidak ada daya terhubung

Tidak dapat terhubung?

1. Buka aplikasi Starlink untuk memeriksa adanya peringatan, informasi gangguan atau hambatan.
2. Periksa indicator lampu pada router WiFi.
3. Pastikan semua terhubung dengan naman dan tidak ada kerusakan pada perangkat keras atau kabel.
4. Konfirmasikan bahwa Anda berada di alamat layanan yang benar yang tercantum di akun Anda.
5. Restart Starlink dengan melepaskan dari sumber daya kemudian sambungkan kembali.
6. Jika tidak berhasil, Anda dapat menghubungi **Dukungan Pelanggan Starlink** dengan masuk ke akun Anda pada starlink.com

Bantuan Lebih Lanjut

Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang sering ditanyakan, edukasi terkait instalasi dan penyelesaian masalah tambahan pada aplikasi Starlink dan bagian dukungan pada starlink.com